



Benodigde materialen:

	Priem	Gat in kleefmiddel boren
A	Pianosnaar & glasmes	Kleefmiddel snijden
	Rubberen zuignap	Raam vast te houden
	Kitpistool	Kleefmiddel aanbrengen
	Kleefmiddel	Raam vast hechten
	Afplakbank	Beschermen tegen krassen
	Alcohol	Ontvetten
B	Werktafel	Om het raam te ondersteunen

